



علاوه بر بررسی های معمول برای هر استفاده ، تجهیزات حفاظت فردی باید مرتباً توسط یک نفر ذیصلاح مورد بازرسی قرار گیرد. شرکت توصیه میکند هر ۱۲ ماه یکبار و پس از هر اتفاق استثنایی در طول عمر محصول یک بازرسی انجام دهید و این بازرسی باید با دستور العمل استفاده سازنده انجام شود.



کانکتورها

اطلاعات کاربر	اطلاعات تجهیزات حفاظت فردی
نام و نام خانوادگی	مدل
آدرس	شماره سریال
	سال تولید
	تاریخ خرید
مشخص کننده	تاریخ اولین استفاده
	مثال سازنده: Petzl, ZI Cidex 105A - 38920 Crolles - France

					N/A
(G) شرایط خوب	(TM) برای نظارت	(TR) برای تعمیر	(R) استفاده نکنید	قابل اجرا نیست	

۱-تاریخچه محصول

شرایط استفاده یا رویداد استثنایی در حین استفاده (توقف سقوط یا سقوط ، استفاده یا نگهداری در دمای شدید)

						N/A
۲-مشاهدات اولیه						
وجود و خوانایی شماره سریال و علامت سی ای را بررسی کنید که عمر محصول تمام نشده باشد با یک محصول جدید مقایسه کنید تا مطمئن شوید هیچ تغییری وجود ندارد یا قطعه ای گم شده ای وجود ندارد.	☐	☐	☐	☐	☐	
۳-بازرسی بدنه						
برای بررسی صحیح کانکتور خود ، باید آن را از هر وسیله ای که قسمتی از قاب را پنهان میکند جدا کنید وضعیت قاب (علامت ، ترک ، سایش ، تغییر شکل ، خوردگی ، ...) را بررسی کنید . سایش ناشی از عبور طناب یا تماس با صفحه میانی را بررسی کنید (عمق علامت سایش بیش از یک میلی متر عمیق است ، لبه های نیز شروع به تشکیل میکنند)	☐	☐	☐	☐	☐	
۴-بررسی دروازه						
وضعیت دروازه (علامت ، سایش ، تغییر شکل ، خوردگی ، ترک و ...) را بررسی کنید بررسی کنید که سوراخ قفل واضح است وضعیت پرچ را بررسی کنید به صورت دستی بررسی کنید که دروازه به طور کامل باز شود بررسی کنید که دروازه بصورت خودکار بسته میشود و فنر برگشتی کار میکند و دروازه در یک راستا قرار دارند	☐	☐	☐	☐	☐	
۵-بررسی آستین قفل دستی						
وضعیت آستین قفل (علامت ، تغییر شکل ، خوردگی ، ترک و ...) را بررسی کنید بررسی کنید که آستین قفل میتواند کانکتور را کاملاً قفل و باز کند در صورت لزوم با آب و صابون تمیز کنید ، کمی روغن کاری کنید بررسی کنید که آستین قفل در حالت توقف معمولی خود (رزوه ها) قفل چرخاندن نباشد	☐	☐	☐	☐	☐	
۶-بررسی آستین قفل خودکار						
وضعیت آستین قفل (علامت ، تغییر شکل ، خوردگی ، ترک و ...) را بررسی کنید مطمئن شوید که سیستم باز کردن قفل به درستی کار میکند وقتی دروازه و آستین را آزاد میکنید ، بررسی کنید که کانکتور به طور خودکار قفل شود در صورت لزوم با آب و صابون تمیز کنید و کمی روغن کاری کنید	☐	☐	☐	☐	☐	

نظرات (در اینجا هر گونه نقص یافت شده در محصول را شرح دهید)

نتیجه		بازرسی توسط	
		شرکت	
		تاریخ	تاریخ بازرسی بعدی:
☐ محصول مناسب استفاده است			
☐ محصول مناسب استفاده نیست			